Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:05

Link do produktu: https://www.4techtools.pl/rubber-guard-guma-w-aerozolu-577-ml-kent-p-14223.html



RUBBER GUARD GUMA W AEROZOLU 577 ml /KENT/

Cena brutto	**106,00 zł**
Cena netto	**86,18 zł**
Numer katalogowy	**11011**
Kod producenta	**11011**
Producent	**Kent**

Opis produktu

SRU
Wysokowydajna guma w aerozolu do konserwacji pojazdów.

Właściwości
• Duża lepkość
• Wyjątkowa mieszanka żywicy i gumy syntetycznej
• Łatwa aplikacja z aerozolu
• Doskonała przyczepność
• Nie odbarwia się z wiekiem
• Szeroki zakres temperatur od -40ºC do 135ºC
• Można pokrywać powłokami lakierniczymi
• Doskonałe pokrycie jedną warstwą
• Nie twardnieje i nie pęka
• Można używać w każdym miejscu
• Nie ma potrzeby stosowania podkładów
• Nie ma reklamacji
• Wytrzymuje ekstremalne warunki
• Można stosować większość systemów lakierniczych

Zastosowanie
Rubber Guard został stworzony aby zastąpić tzw. „baranka”, którego nałożenie wymaga użycia pistoletu pneumatycznego. Przy pomocy SRU można uzyskać różne wykończenie w zależności od grubości naniesionego materiału jak i odległości z jakiej wykonuje się natrysk. SRU jest szczególnie przydatny do wykonania warstwy ochronnej przed uderzeniami kamieni na progach i przednim pasie. Jest z powodzeniem stosowany do zabezpieczania spawów wstawianych elementów i doskonale sprawdza się jako zabezpieczenie nadkoli i podwozia. SRU może być używany jako warstwa wygłuszająca.

Sposób użycia
1. Usunąć rdzę, smary i inne zabrudzenia. Powierzchnia musi być sucha i czysta.
2. Dobrze wstrząsnąć pojemnikiem – do momentu gdy kulka w pojemniku swobodnie będzie się przemieszczać. Następnie mieszać jeszcze przez minutę. Podczas nakładania SRU mieszać co minutę.
3. Trzymając aerozol w odległości około 30 cm od powierzchni „omiatającymi” ruchami nadbudować cienką warstwę. Przed naniesieniem następnej warstwy odczekać chwilę aby odparowały rozpuszczalniki.
4. Po zakończeniu pracy przedmuchać dyszę odwracając pojemnik „do góry nogami”
5. Jeżeli Rubber Guard ma być zamalowany musi być całkowicie wyschnięty (odczekać min. 3 godziny, zaleca się jednak 24 godziny).